

保管用 施工説明書付き

取扱説明

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用に際して、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。 特に、「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。

浴室用照明器具

二定型 CX36S • NTX36S • TX36S • EFC39P

お客様へ

0

■ 施工には電気工事士の資格が必要です。

■ 必ず、資格保有者に施工を依頼してください。

■ この書類は保証書が付いておりますので、大切に保管してください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、次のことがらを必ずお守りください。 誤った使い方をしたときに生じる危険性とその程度を区分して説明しています。

警告 誤った使い方をすると、「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

注意 誤った使い方をすると、「損害が発生するおそれがある内容」です。

禁止 してはいけない内容です。

> 厳守 実行しなければならない内容です。

警告

照明器具をタオル・衣類・カーテンなどの布類や紙など燃えやすいもので覆ったり被 せたりしないでください。

※ 火災のおそれがあります。

照明器具のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。

※ 火災や感電、電球が割れてケガのおそれがあります。

洗剤は使用しないでください。 ※ 強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

照明器具のお手入れは、電源を切ってから行ってください。 ※ 感電やケガのおそれがあります。

カバーのお手入れは、カバーを取外した後、柔らかい布をぬるま湯に浸し、良く絞って

拭き取ってください。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。

※ 放置すると火災・感電のおそれがあります。

※ 販売店または工事店にご相談ください。

器具を改造したり、部品を追加・変更しないでください。 ※ 火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。



照明器具には寿命があります。

設置して10年(1日4時間点灯×365日×10年=14,600時間相当)経つと外観に異常 がなくても内部の劣化は進行しています。

点検・交換してください。

※ 火災・感電・落下に至るおそれがあります。

雷球の種類によって、寸法的・熱的・その他の状況により使用できないものがあります。

※ 事前に適合電球を確認してください。

器具の施工・取外しは、必ず販売店又は工事店に依頼してください。

※ 器具の施工・取外しには資格が必要です。

点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため、触らないでください。

※ やけどのおそれがあります。

ランプを直視しないでください。

※ 目の痛みの原因になることがあります。

この照明器具は壁面取付専用浴室用照明器具です。 それ以外の用途にはご使用にならないでください。

※ 事前に適合電球を確認してください。

製品保証											
					保	証	書				
品名	CX			TX NTX		EFC					
お客様情報	お	名 前					話番号				
(3)合物用物	住	所				お買	い上げ日		年	月	В

製品保証約款

この製品保証約款は、お客様がご購入された弊社製品(以下、本製品)の修理・交換・保証に関する条件を規定するものです。

〇保証 ※保証期間は、お買い上げ日より1年とします。

- ・本製品が定める保証期間中に故障した場合、お客様は弊社に対し無償にて本製品の修理・交換を依頼することができます。
- ・保証期間中であっても、下記項目に該当する場合は無償保証の対象外となり、修理・交換の際は有償とさせていただきます。
- ①保証書をご提示いただけない場合
- ②お客様の本製品の取扱い上の誤り、不注意、改造等による故障・破損
- ③静電気・高電圧等の外的要因による故障・破損
- ④故障した本製品を、修理・交換依頼時に弊社にお送りいただけない場合
- ⑤保証書に偽造、改変された疑いがある場合
- ⑥弊社指定箇所以外への本製品の取付けによる故障・破損
- ⑦火災・落雷・地震・水害または公害等の自然または人為的災害による故障・破損
- ⑧消耗部品または本製品の消耗部分の自然劣化による故障・破損
- ⑨施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑩上記項目以外に故障・破損の原因がお客様にあると弊社にて認められている場合

〇有効範囲

本約款は日本国内での使用においてのみ有効とさせていただきます。

お問い合わせ窓口



-ヤル電機株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪2-16-37

本社 (営業部)

ROYAL ELECTRIC CO., LTD.

TEL: 03-5424-1863 FAX: 03-5424-1864

URL: https://www.royal-elec.co.jp/

※仕様は、予告なく改訂する場合がございますので、ご了承ください。

施工説明書

- ■お使いになるお客様や、他の人に対する危害、財産への損害を未然に防止するために、取付け前に、 この施工説明書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、確実に施工してください。
- ■この書類は保証書が付いておりますので、施工後は、本製品の使用者が保管してください。
- 〇安全上のご注意


♠ 警告



業務用浴室・サウナ風呂などの場所で使用しないでください。

- ※ この照明器具は壁面取付専用浴室用照明器具です。
- ※ 火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。


次のような場所には取付けないでください。







ベニヤ板や 石こうボードなど



業務用浴場・ サウナルームなど 高温・高湿な場所



|天井面への取付け




器具配線やソケット・ランプを過度な力で引っ張らないでください。

※ 破損や、充電部露出による感電の原因となるおそれがあります。

0

タイル面など取付け面に凹凸がある場合は、すきまを防水シールなどで埋めてください。







パッキン外周部にも シール材を塗りつけてください



表示された電源電圧(AC100V)以外で使用しないでください。

※ 火災・感電のおそれがあります。

a

電源線は、ソケット差込み穴の奥まで確実に差込んでください。

※ 差込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

0

カバーは確実に取付けてください。

※ 締付けが不完全な場合、落下によるケガや浸水により感電のおそれがあります。

<u>^</u>

注意



ガス器具や排気筒など、温度の高くなるものの上に取付けないでください。

※ 火災のおそれがあります。



付属の梱包材は、取除いて使用してください。


※ 火災のおそれがあります。



電球の種類によって、寸法的・熱的・その他の状況により使用できないものがあります。


※ 事前に適合電球を確認してください。

○各部の名称




※図は型式CX36Sを示します

警告シール(付属品)の内容




〇取付け方法


- 1. 付属部品を確認してください。
 - トラスタッピンねじ(4×40:2個)
 - ・警告シール
 - 取扱説明書/施工説明書(本紙)
- 2. ソケットに電源線を接続する。
 - 差込み穴の奥まで確実に差込んでください。



CX36S / NTX36S / TX36S

器具の取り替え等で電源線を取外す場合は、マイナスドライバーや先端の細い棒をはずし穴に差し込みながら電源線を引き抜く。





EFC39P

- 3. トラスタッピンねじ(2個:付属品)を使用し、ホルダーを確実に取付ける。
 - •取付けピッチ 67mm
- 4. 電球を取付ける。
 - ・電球の種類によって、寸法的・熱的・その他の状況により使用できない場合があります。
 - ・事前に適合電球を確認してください。
- 5. グローブパッキンが付いていることを確認し、カバーをホルダーに取付ける。
 - ・確実に締付けてください。
- 6. 警告シールを照明器具の周辺壁面に貼付する。

〇定格

型式	定格電圧	周波数		
CX36S				
NTX36S	AC100V	50/60Hz		
TX36S	ACTOOV			
EFC39P				