



1. 器具銘板  
2. シール  
3. グローブ リア  
4. グローブ フロント

15. シール  
14. 器具銘板  
12. トラスタッピンねじ

**注意** カバー取り外しの際には、電球にカバーが強く当たらないよう御注意下さい。

**11 警告**

- 照明器具にタオル、衣類、カーテンなどを掛けしないでください。発火のおそれがあります。
- 照明器具のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。発火や感電、電球が割れてケガのおそれがあります。
- 照明器具のお手入れは電源を切ってから行ってください。発煙やケガのおそれがあります。
- カバーのお手入れは取外した後、濡らした布をぬる状態で拭いてください。劣化のご使用はお避けください。ご使用になりますと、変質・変色・変形のおそれがあります。

15	シール	1
14	器具銘板	1
13	警告シール	1
12	トラスタッピンねじ	2
11	警告シール	1
10	トラスタッタイト	2
9	背面カバー	1
8	遮熱板	1
7	ホルダーパッキン	1
6	ランプ	1
5	ソケット	1
4	ホルダー	1
3	グローブパッキン	1
2	グローブ リア	1
1	グローブ フロント	1
番号	品名	個数

原図	投影法	尺度	品名	角型照明EFC39P	RoHS対応品	ローヤル電機株式会社		
A3		1:2	型式	EFC39P		図番	LA43-44959-S	訂番